

Compact-Laminat

Compact-Laminat oder auch Vollkern-Kunstharz genannt sind unter Hochdruck verpresste Schichtstoffplatten. Diese sind durchgängig aus dem gleichen Material und sind sehr resistent. Einsatzbereich:

Compact-Laminat wird bei Holdener Schreinerei AG als Möbelabdeckung oder zum Teil auch als Möbelfronten eingesetzt.

Pflege und Reinigung

Allgemein:

Bei leichter, frischer Verschmutzung die Flächen mit einem trockenen oder feuchten Tuch abreiben. Bei feuchter Reinigung muss die Fläche mit einem saugfähigen Tuch nachgetrocknet werden.

Bei normaler Verschmutzung mit längerer Einwirkungsdauer können die verschmutzten Flächen mit heissem Wasser, einem Putzlappen, einem weichen Schwamm, oder einer weichen Nylonbürste und haushaltsüblichem Reinigungsmittel ohne scheuernde Bestandteile gereinigt werden. Anschliessend müssen die Flächen mit klarem Wasser gut nachgewaschen und mit einem trockenen Lappen nachgetrocknet werden. Bei stärkerer Verschmutzung kann ein Reinigungsmittel auf Seifenbasis dem heißen Wasser beigefügt werden.

Heisse Pfannen:

Sie dürfen auf Ihrer Vollkernabdeckung **keine** heissen Pfannen abstellen. Verwenden Sie daher immer einen Untersatz auf jeglichen Abdeckungen. Wird aus Versehen einmal eine schwere Pfanne überhitzt, so lassen Sie diese am besten auf dem Kochherd abkühlen. Die Pfanne verzieht sich dann weniger und das Risiko dass etwas passiert ist viel geringer.

Säure:

Säurehaltige Früchte oder Flüssigkeiten sollten nicht lange auf der Abdeckung liegen bleiben. Säure kann die Natursteine verfärben.

Kanten:

Vermeiden Sie Schläge mit schweren Gusspfannen an die Kante Ihrer Abdeckung.

Farbflecken:

Lösemittelhaltige Lacke und Klebstoffe (Nagellack, Sprühfarbe), Teer und andere lösliche, aber starke Flecken, sollten mit organischen Lösungsmitteln wie Aceton, Lackbenzin, Terpentin oder Rohbenzin entfernt werden.

Wachs von Kerzen oder Zeichenstifte unmittelbar mit Wasser und einem milden Haushaltsreiniger entfernen. Getrocknete Wachsrückstände erst mit einem Holzoder Kunststoffspachtel abkratzen und den Rest mit einem organischen Lösungsmittel entfernen.



Zweikomponentenfarbe oder Kleber, synthetisches Harz oder dergleichen sind sofort mit Wasser, oder einem anderen organischen Lösungsmittel zu entfernen. Sind diese Produkte einmal ausgehärtet, lassen sie sich nicht ohne Beschädigung der Oberfläche entfernen.

Fettflecken:

Sprühen Sie zwei bis drei Mal K2R auf den Fleck und lassen Sie alles einen Tag eintrocken, anschliessend wegwischen

Kalkränder:

Kalkablagerungen lassen sich mit säurehaltigen Reinigungsmitteln, die ungefähr 10% Essig oder Zitronensäure enthalten, entfernen. Die Anweisungen des Herstellers sind unbedingt zu befolgen. Oberflächen gründlich abspülen und nachtrocknen.

Was sie nicht verwenden sollten:

- Schleifende und scheuernde Putzmittel und -schwämme
- Poliermittel, Waschmittel, Möbelputzmittel
- Reinigungsmittel mit starken Säuren oder sauren Salzen

Der Einsatz von aggressiven, unverdünnten Reinigungsmittel oder Entkalkern, die nicht unmittelbar mit Wasser nachgespült werden, kann Veränderungen an der Materialoberfläche bewirken. Die Holdener Schreinerei AG übernimmt dafür keine Haftung. Das Dekor von Laminatplatten basiert auf bedrucktem Papier. Sowohl im Papier wie auch durch den Druckprozess oder die Verarbeitung des Papieres können Abweichungen in der Farbe oder kleinere Oberflächeneinschlüsse auftreten. Diese Abweichungen sind je nach Lichtverhältnis und Farbe mehr oder weniger sichtbar.